



1. EFETUE O LOGIN
ACESSO SEGURO



2. ESCOLHA A VIATURA
MENU DE NAVEGAÇÃO



3. LOCALIZE
A VIATURA NO MAPA



4. SELECIONE O COMANDO
A ENVIAR PARA A VIATURA

A SEGURANÇA DA SUA VIATURA NA PALMA DA MÃO

Através do avançado serviço telemático GT Sat System é possível gerir à distância os veículos equipados com os sistemas de localização por satélite das séries GT 990.37T, GT 990T, GT 992 e GT 998.

O sistema permite, entre outros, comandos de:

- Localização;
- Encontrar a viatura;
- Ligar/desligar o alarme;
- Bloquear/desbloquear o motor;
- Ativar/desativar serviço de manutenção;
- Autocondução
(permite que o utilizador seja guiado até à viatura).



Totalmente Compatível
Com o Localizador GT998

Aplicação Gratuita para Smartphones

